



## **ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЦИТАДЕЛЬ С500.**

**Для нанесения на рулонную битумную кровлю (мягкая кровля).**

- 1. Поверхность подмести, удалить грязь.**
- 2. Непрочные держащиеся участки удалить**
- 3. Удалить «пузыри», вздутия, провести армирование этих участков при помощи пароизоляции для вентфасадов Технониколь, плотностью 40гр/м<sup>2</sup> или эластичной строительной лентой (выглядит по внешнему виду, как «промокашка»), также можно использовать геотекстиль наименьшей плотности.**
- 4. Армирование проводится по схеме: Цитадель С500  
»эластичная строительная лента (геотекстиль, пароизоляция)  
»Цитадель С500, с финишным выходом С500 за периметр армирования.**
- 5. Все примыкания и сопряжения армировать по вышеуказанной схеме!**
- 6. Участки подложки покрытые битумной мастикой в чистом виде («кляксы»), промазанные швы и примыкания и т.**

д) **ОБЯЗАТЕЛЬНО** зачистить или армировать согласно пункту №4.

7. Нанесение проводится кистью, валиком, безвоздушным компрессором типа Graco Mark 5 либо его аналогами по характеристикам.

8. Наносится обычно в 2 слоя, с межслойной сушкой не менее 30-60 минут (зависит от погодных условий).

9. Нанесение производить предпочтительно в сухую погоду, так как это лучше для увеличения адгезии и срока службы.

10. Количество слоев не ограничено и зависит от пожеланий клиента.

11. Расход при 2-х слойном нанесении составляет в среднем от 1,2 кг/м<sup>2</sup>.

12. Если были инсталлированы на кровле какие-либо другие составы, обязательно позвонить по номеру: 8(905)-018-9111 для уточнения их совместимости с Цитадель С500!

### **Инструкция для нанесения на бетон.**

1. Поверхность очистить, удалить грязь, отслоения

2. Бетон рекомендуется высушить для улучшения сцепления С500.

3. Все сопряжения и примыкания армировать согласно пункту №4.

4. Нанесение проводится в 2-3 слоя с межслойной сушкой не менее 1 часа.

**5. Для нанесения первого слоя Цитадель С500 рекомендуется разбавить в соотношении: 30% растворителя ксилол (толулол) на массу полимерной гидроизоляции Цитадель С500.**

**6. Расход С500 на бетон в среднем составляет от 1,4 кг/м<sup>2</sup>.**

**7. Количество слоев не ограничено, единственно рекомендуется наносить послойно за несколько проходов, тонкими слоями.**

**8. Нанесение проводится кистью, валиком, безвоздушным компрессором типа Graco Mark 5 либо его аналогами по характеристикам.**

### **Инструкция для нанесения на металлические основания.**

- 1. Поверхность очистить, удалить грязь, рыхлую ржавчину, старые лакокрасочные покрытия **ОБЯЗАТЕЛЬНО** «матовать» или удалять, при необходимости обезжирить.**
- 2. Все сопряжения и примыкания армировать согласно пункту № 4.**
- 3. Наносить в 2 слоя, с межслойной сушкой не менее 30-60 минут.**
- 4. Расход на металл зависит от пожеланий клиента, но в среднем составляет от 350 гр/м<sup>2</sup>, уже при 2-слойном нанесении.**
- 5. Нанесение проводится кистью, валиком, безвоздушным компрессором типа Graco Mark 5 либо его аналогами по характеристикам.**

**Внутренний и внешний набор прочности Цитадель С500 занимает до 3 суток.**

**Возможное нанесение на иные поверхности (дерево, осб, сип панели, резина, пластик, керамогранит, плитка всех видов и т.д). **ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ ЗАПРОС НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНСТРУКЦИЮ!****

**Гидроизоляция Цитадель С500 чрезвычайно хороший и универсальный материал, с очень широкой областью применения, но это не панацея от всех бед, поэтому просим не заниматься самодеятельностью и согласовывать весь возможный спектр применения с производителем ООО «НПК «ЛКМ СССР». По номеру: 8(905)-018-9111.**